Manual de instrucciones e instalación de Bañeras de hidromasaje.

Índice

Consejos de seguridad 2
Partes de la bañera: 3
Funcionamiento del panel de control táctil 4
Instrucciones de montaje 4
Cuidado y mantenimiento 6
Especificaciones técnicas 7

Por razones de seguridad, por favor tome un momento para leer este manual de instrucciones antes de instalar y poner en marcha su producto.

Por favor, use las herramientas adecuadas para abrir el paquete.

Consejos de seguridad

1. Los niños y las personas necesitadas de atención no deben bañarse sin supervisión. Las personas con problemas de corazón, presión arterial alta o diabetes, así como otras enfermedades graves, sólo deben usar la bañera de hidromasaje después de consultar a un médico.

2. Las personas con enfermedades del corazón o presión arterial alta se aconseja no utilizar la bañera de hidromasaje.

3. El consumo de alcohol o cansancio físico particularmente alto puede ser una amenaza cuando se usa la bañera de hidromasaje.

4. Con el fin de evitar daños en el producto, limpiar la bañera de hidromasaje con un paño suave y jabón neutro.

5. No use limpiadores ácidos o alcalinos.

6. Tenga cuidado de no resbalar al entrar y salir de la bañera de hidromasaje.

7. Tenga en cuenta que el suelo de la bañera puede ser más resbaladizo debido a los restos de jabón y otros productos.

8. Le recomendamos que contrate una empresa especializada para llevar a cabo la conexión de tuberías de agua.

9. Todas las conexiones eléctricas de la bañera de hidromasaje debe ser llevada a cabo por una empresa especializada. Si el cable de alimentación se daña, por favor, preguntar a un especialista para reemplazarlo.

10. La instalación eléctrica requiere de toma a tierra. El diámetro del cable no debe ser inferior a 2,5 mm.

11. La bomba de agua tiene un sensor de protección que impide que se ponga en marcha en seco y sólo puede iniciarse una vez que el agua llega a los sensores de nivel.

12. Se recomienda no rodear completamente la bañera de hidromasaje con azulejos. La bomba de agua, bomba de aire y la desinfección de ozono requieren circulación de aire.

Partes de la bañera:

1. Jets de aire
2. Jets traseros
3. Jets hidromasaje
4. LED
5. Desagüe de seguridad/mecanismo apertura y cierre desagüe
6. Válvula de entrada de agua
7. Desagüe
8. Grifo de cascada
9. Reposacabezas
10. Teléfono de ducha
11. Conmutador entre ducha y cascada
12. Llave agua caliente/fría monomando
13. Regulador de aire para hidromasaje
14. Panel de control

Funcionamiento del panel de control

1. Iluminación
2. Encendido / apagado de la bomba de aire.
3. Encendido / apagado de la bomba de agua.
4. Leds.

Bomba de agua y aire

Para encender las diferentes bombas, pulse la tecla correspondiente (2) (3). Si el nivel del agua es demasiado bajo, por seguridad, no se encenderán.

Con una segunda pulsación entrará en funcionamiento el **modo ráfaga**. Pulse una tercera vez para apagar la bomba correspondiente.

Jets de hidromasaje

Los jets de hidromasaje (*Partes de la bañera (3)*), lanzan chorros de agua mezclada con aire, se puede regular la cantidad de aire mediante el regulador *(13)* situado junto al panel de control.

Temperatura y Ozono

La desinfección por ozono es totalmente automática.

El funcionamiento del calentador es totalmente automático, manteniendo la temperatura por encima de 38º.

Sistema de autovaciado

La bañera dispone de un sistema de auto vaciado de los conductos internos, para evitar que se acumule y pudra el agua y cumplir las extrictas normas Alemanas.

El circuito de agua se vacía automáticamente, gracias a la disposición de los elementos, y el circuito de aire se vacía a los 20 minutos del último uso, expulsando el agua que se ha quedado en los tubos.

Instrucciones de montaje

Instalación del agua (antes de la puesta en marcha de la bañera de hidromasaje por primera vez):

1. Conecte el teléfono de ducha y el grifo de cascada.

2. Conecte la toma de agua fría y caliente.

3. Conecte el desagüe.

Puesta en marcha del hidromasaje por primera vez (antes de la instalación final):

1. Llene la bañera de hidromasaje.

2. Comprobar la estanqueidad de las tuberías y los jets durante aprox. 30 minutos. Durante estos 30 minutos, por favor no deje la bañera de hidromasaje sin supervisar y compruebe periódicamente la estanqueidad de las tuberías y los jets durante esta prueba.

3. Una vez que la fase 2 se ha completado con éxito, encienda todas las funciones de hidromasaje y pruebe su funcionamiento continuo durante 30 minutos, por favor no deje la bañera de hidromasaje sin supervisar y compruebe periódicamente la estanqueidad de las tuberías, jets y bombas durante esta prueba.

4. Después de las etapas 1, 2 y 3 se han completado con éxito, la instalación final puede llevarse a cabo. Con el fin de hacerlo, por favor, vacíe toda el agua de la bañera de hidromasaje.

Instalación final

1. Coloque la bañera de hidromasaje en su posición final deseada.

2. Ajuste las patas de la bañera hasta colocarla totalmente horizontal.

3. Selle con silicona todas las juntas de la bañera con la pared.

4. Coloque los reposacabezas.

Cuidado y mantenimiento

1. Recomendamos utilizar un paño suave y detergente neutro para la limpieza diaria de su bañera de hidromasaje. Por favor, no use limpiadores que contengan acetona o amoniaco. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar limpiadores que contengan ácido fórmico o formaldehído para desinfectar su bañera de hidromasaje. La desinfección con ozono mata todos los gérmenes y bacterias con la simple pulsación de un botón.

2. Los depósitos de cal en la superficie se puede eliminar con productos específicos.

3. Si las boquillas de succión o jets se obstruyen debido al cabello o bloqueos similares, se pueden desatornillar y limpiar.

Aviso

A los 20 minutos del último uso, se pone en marcha el sistema de autovaciado de los conductos de aire. Esto activa la bomba de aire durante unos segundos.

Especificaciones técnicas

Herramientas necesarias de montaje (no incluidas):

-Cinta métrica.

-Llave inglesa.

-Destornillador.

-Silicona.

-Nivel.

Datos técnicos

Alimentación: Estándar 220V AC (50Hz)

Consumo máximo: 2900W

Corriente: 13,2 A